

Användningsområde

Distans används till inåtgående säkerhetsspärrar om avståndet mellan insida fönsterbåge/dörr till karm är större än 17 mm för säkerhetsspärr och 5 mm för säkerhetsspärr barnskyddande.

Nedan syns måtttabell för respektive spärr. För att veta vilken distans som behövs, mäts avståndet mellan insida fönsterbåge/dörr till karm. Om avståndet blir ex. 14 mm och det skall vara till en barnskyddande spärr, behövs en 10 mm distans. Se även bilden på framsidan.

Säkerhetsspärr	Säkerhetsspärr barnskyddande	Distans
-	6-10 mm	6 mm
18-30 mm	11-14 mm	10 mm
-	15-19 mm	15 mm
-	20-24 mm	10+10=20 mm
-	25-30 mm	10+15=25 mm

Till 20 och 25 mm distans ingår en 6/10 mm distans till hållaren. Distanserna kan kombineras. När distans används bör även skruvlängden ökas.

Tillverkad i Sverige för SafeE

