

# SmartDNA® appliceras på stöldbegärliga föremål.

## Ditt SmartDNA® kit innehåller en unik DNA-kod, vilket gör det möjligt att spåra och binda kriminella samt stöldgods till ägaren och händelsen.

### SmartDNA® kit lämpar sig till märkning 'indoor' av:

- Värdesaker, maskiner i hemmet
- Cyklar, barnvagnar
- Bilar (stöldbegärliga bildelar såsom bilradio, navigation, instrumentpanel, ratt etc.)
- Båtar-inne i motorrum, plotter, radio, stereo

För metall och maskin-märkning, utomhusbruk, finns en speciell produkt att beställa - (HeavyDuty spray), denna produkt beställs via e-post; [info@safesolution.se](mailto:info@safesolution.se)

Behöver du beställa extra dekaler, staketskylltar så gör du din beställningen via [www.safesolution.se](http://www.safesolution.se). Observera att du måste ange ditt DNA-nummer vid extra beställning.

På [www.safesolution.se](http://www.safesolution.se) finns en film, "inbrottsvågen" som beskriver hur märkning går till. En liten punkt räcker som märkning, flaskan räcker då till ca 3-400 märk-punkter. Ett komplett säkerhetsdatablad (SDS) finns tillgängligt på begäran.

Om du säljer märkta föremål skall du ange på kvittot att det är märkt, ingen omregistrering krävs. Vid registrering räcker det om du registrerar 'div.värdeföremål', du behöver inte ange allt du märker. Instruktioner för användning av Smart DNA®

---

### Applicera DNA på:

- Undersidan av föremål eller områden som inte ofta vidrörs eller slits.
- Inpräntade logotyper med upphöjda kanter.
- Kanter och håligheter på tv, mobil, dator, gärna i ex. simkortshållare
- Märk verktyg som skruvdragare, bormaskiner, tigersågar, i batteriåfåsten både på batteri och maskin. Ej på rena metalltytor
- Smycken och klockor i gravyr, håligheter, förnya märkningen var tredje (3) månad.
- Cyklar, motorcykel, mopeder - märk på platser som är väderskyddade.
- Märk konst på baksidan av ramen så att inte duken blir skadad.
- Bil-Invändigt: Ratt, navigationssystem, växelspak, stereo, underkant av säte, märk på kanter, på håligheter.

### Applicera inte DNA på:

- Elektriska föremål bör stängas av och kopplas från elnätet före appliceringen.
- Skärmar (mobil, dator, tv), däremot i kanter och skrovligheter, håligheter går utmärkt att märka.
- Områden som rutinmässigt utsätts för starkt direkt solljus eller konstant fukt.

### Före applicering

- Leta upp ett område på det föremål som ska märkas och försäkra dig om att området är rent och torrt, samt fritt från damm och fett.
- Rengör ytan som ska märkas med rödsprit, så att de är rena från fett och smuts.
- Skaka flaskan i minst tjugo sekunder före användning. Sätt också på locket och skaka flaskan regelbundet under hela appliceringen.
- Märkning bör ske där yttre påverkan är minimal ex skyddade ytor, i batteriåfåsten, kanter, skrovligheter etc.
- Fäst dekaler på fönster, dörr, föremål samt bakrutan på bilen.

Bör appliceras vid temperaturer på mellan 15 och 30°C. Den bör inte appliceras på ytor som är väta eller frysta, eller som sannolikt kommer att vätas eller frysas inom en timme efter märkningen.

- Förvara oanvänd lösning skyddat från direkt solljus och vid en temperatur på mellan 8-30°C.
- Vi rekommenderar att du testat lösningen på ett icke synligt område, eller på ett föremål med lågt värde som har en liknande yta, för att bedöma effekten av märkningen innan du använder lösningen på ett mer värdefullt föremål. Efter att SmartDNA®-lösningen har applicerats är den näst intill omöjlig att avlägsna.

### Så här applicerar du lösningen:

- Börja med att rengöra alla ytor från fett och smuts där SmartDNA ska appliceras med rödsprit och se till att de är torra innan du applicerar.
- Använd inte lösningen efter det bästföredatum som anges på flaskan.
- Applicera på ett område som är minst 5 mm.
- DNA är beröringstorrt inom några minuter och helt torr inom en timme.
- Vissa sugande/absorberande material kan behöva en extra påstrykning.
- Testa eventuellt om lösningen är jämnt bestruken med hjälp av en 365 nm UV-ficklampa. De bestrukna områdena kommer att lysa klarröda. Ytterligare lösning (från samma flaskan) kan appliceras efter behov
- Om du behöver applicera SmartDNA® på nytt:
- Du kan applicera resterande lösning från öppnad flaskan på det ursprungligen märkta området (inom det bästföredatum som står angivet på flaskan).
- Du kan köpa ny lösning. Den kommer då att ha en annan DNA-kod och ska därför appliceras på ett nytt område. Måla inte över det ursprungligen märka området med en annan lösning.

## Registrering

Det är mycket enkelt att registrera sin SmartDNA® förpackning. Du gör det via internet genom att gå in på [www.safesolution.se](http://www.safesolution.se). Så snart du märkt dina föremål, gör du registreringen i fem enkla steg:

1. Gå in på [www.safesolution.se](http://www.safesolution.se) och klicka på **KLICKA HÄR FÖR ATT REGISTRERA DITT SMARTA DNA** som du hittar vid översta videon.
2. Skriv in din unika apxx.xxxxxx kod inklusive punkt som finns angiven på förpackning och flaska.
3. Komplettera med eget lösenord som innehåller minst sex (6) tecken.
4. OBS! alla fält som markerats med en stjärna (\*) är obligatoriska och måste fyllas i för att komma vidare.
5. Ange ev. bilnr , samt kort beskrivning i övrigt, ex div värdeföremål, lösöre
6. Efter att hela formuläret fyllts i klickar du på "Registrera" – du kommer då att få en bekräftelse till angiven e-postadress. Förvara detta meddelande på säker plats för att i framtiden kunna uppdatera vid adressändring, nytt telefonnummer etc.
7. Du behöver inte registrera varje föremål du märker, för eget bruk bör du spara en egen förteckning. Vid ägarbyte anger du på kvittot att föremålet är SmartDNA-märkt.

